

CLEAN WATER TAB

Guide de bon fonctionnement pour piscine et spa (Complément à la notice CWT)

Nous garantissons le bon fonctionnement du produit CLEAN WATER TAB dans des conditions normales d'utilisation, suivant ce guide et la notice du produit. Vous profiterez au mieux de ses qualités et d'une eau plus naturelle dans votre bassin en réduisant la consommation de produits désinfectants et en supprimant l'utilisation d'algicides, de clarifiants et de floculants.

CONDITIONS D'UTILISATION :

- Maintenir le taux de pH l'eau adapté, compris entre 7,4 et 7,6 (voir balance de Taylor)
- Maintenir un temps de filtration adapté dans votre bassin :
 - Pour une piscine, à minima la moitié de la température de l'eau en heures.
 - Pour un spa : à minima de 6h à 8h de filtration par 24h
- Désinfection en galet, chlore ou brome : utiliser des galets lents, standard, sans additif, que vous pouvez acheter chez un professionnel en magasin spécialisé. Pas de galets multi-actions ou multifonctions.
- Désinfection par électrolyse au sel : aucune précaution particulière
- Désinfection poudre, sticks (hypochlorite) : aucune précaution particulière
- Ce produit est **INCOMPATIBLE** avec le chlore multi-action, multifonctions, les algicides, les clarifiants, les floculants, l'ammonium Quaternaire, le traitement ozone et UV

MISE EN ROUTE :

BUT : pour réduire progressivement le taux de désinfectant au sein de votre bassin, pour une eau plus naturelle :

- 48 heures avant : arrêter le traitement avec algicide, floculant et clarifiant
- Placer la ou les CLEAN WATER TAB dans votre ou vos skimmer(s)
- Pendant 2 semaines : maintenir le taux normal de traitement de la désinfection
- La 3ème semaine : diminuer de moitié le taux de désinfectant (1 galet au lieu de deux, diminution du taux de production avec un électrochlorinateur).
- Dans le cadre d'un traitement automatique avec analyse, vous n'avez rien à modifier.
- Les semaines suivantes, maintenir au maximum le taux à 1ppm

PRECAUTIONS / UTILISATION DU PRODUIT :

- Retirer la tablette de son emballage carton et la placer entière ou en sections au sein de votre skimmer
- Dans le fonctionnement normal, la tablette CWT va s'éclaircir avec le temps et elle deviendra beige/blanc. Il s'agit d'une couche de microorganismes bénéfiques. C'est le signe que la tablette est activée à 100%
- La tablette CWT ne fond pas et son volume reste entier
- Ne pas ingérer le produit. Par précaution, se rincer les mains après manipulation
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants

QUE FAIRE EN CAS DE TROUBLES OU D'APPARITION D'ALGUES ?


1. Contrôler et ajustez votre pH au bon taux (7.4/7.6)
2. Nettoyer le(s) filtre(s) et brosser les parois du bassin si nécessaire
3. Procéder à une chloration choc, avec de l'hypochlorite (de préférence de nuit, bassin couvert)

COMMENT DETERMINER LE pH OPTIMUM POUR VOTRE BASSIN ?

La balance de Taylor permet de connaître le taux de pH équilibre de votre eau.

En reliant vos 3 valeurs, il est obtenu une ligne qui forme soit :

- Un angle vers le haut = eau alcaline, entartrante (dépôts sur le revêtement)
- Un angle vers le bas = eau acide, agressive (matériels, revêtement, peau, muqueuses, yeux)
- Une ligne droite = eau équilibrée



POUR NOUS CONTACTER :

Par courriel à l'adresse « contact@novpool.com »
ou via notre site internet <https://www.novpool.com>